

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Vibratorplatta, framgående, förbränningsmotordriven

- ▶ Swepac F 90A avib

Stopp/Nödstop

1. Sänk gasen till tomgång. 2. Vrid den röda ON/OFF-brytaren till läge OFF. 3. Stäng bränslekranen.

Kontrollera före start

- ▶ Gasreglage: i tomgångsläge.



Skyddsfunktioner

- ▶ Vibrationsdämpare mellan handtag och motorchassi.
Vibrationsdämpare mellan motorchassi och bottenplatta.
Remskydd inre och yttre.

Användningsområde

- ▶ Kompaktering av grus och sandmaterial

Start

1. För gasreglaget till Start/tomgångsläge (N). 2. Vid kallstart använd choke 3. Dra i startsnöret. Låt motorn gå på tomgången ett tag innan du slår av choken och börjar använda maskinen.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

Säker användning/Risikanaly

- ▶ Tipprisk, maskinen bör inte köras i lutande plan.
- ▶ Titta åt det håll maskinen går, och se till att inte bli klämd mellan maskinen och fast objekt.
- ▶ Vattna vid behov mot damm.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



0.3 **0.3 Poäng per minut**

0.3 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Buller

- ▶ 90 db(A) ljudtryck - 105 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 2,8 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 06:20 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.

Tekniska data

- ▶ Drivmedel: Blyfri bensen 95 oktan eller alkylatbensin
- ▶ Vikt: 108 kg
- ▶ Effekt: 2,6 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Swepac AB.