



Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Vibratorstamp, förbränningsmotordriven

- ▶ Wacker BS 50-2

Stopp/Nödstop

- ▶ Ställ gasreglaget i OFF-läge.

Kontrollera före start

- ▶ Vibrationsreglaget, om maskinen har sådant: i OFF-läge.
- ▶ Placera maskinen på lös jord eller grus. Starta inte maskinen på hårda ytor som asfalt eller betong.



Säker användning/Risikanaly

- ▶ Använd handtaget för att styra maskinens riktning. Gå bakom maskinen och låt den köra framåt av egen kraft.
- ▶ Håll fötterna från maskinen.
- ▶ Vattna vid behov mot damm.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Skyddsfunktioner

- ▶ Vibrationsdämpande handtag

Användningsområde

- ▶ Grus, sand.

Start

- ▶ Ställ gasreglaget i tomgångsläge. Öppna choken, (pumpa 10 ggr om maskinen har pump). Dra i startsnöret tills maskinen startar. Stäng choken. (Automatisk på vissa modeller)

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt bränsletillförseln före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

Buller

- ▶ 92 db(A) ljudtryck - 108 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 9,8 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 00:31 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 02:05 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



3.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drivmedel: 2% oljeblandad alkylatbensin
- ▶ Vikt: 58 kg
- ▶ Effekt: 1,7 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual. Framtagen av Rentalföretagen