



## Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

### Glättningsmaskin, handförd, eldriven

- ▶ Dynapac BG 33

### Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp dödmansgreppet.

### Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Testa säkerhetshandtaget.
- ▶ Glättningsblad: oskadade och har samma vinkel. Glättningsbladen och glättningskivan: riktigt monterade.



### Skyddsfunktioner

- ▶ Skyddskåpa över roterande glättningsblad/planingskiva

### Användningsområde

- ▶ Betong

### Start

- ▶ Anslut elkontakten i maskinens kontaktdosa. Håll manöverhandtaget stadigt med en hand. Tryck dödmansgreppet mot manöverhandtaget. Vrid strömbrytaren till läge 1 eller 2. Tryck på ON-knappen.

### Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Håll maskinen ren.

### Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Håll avstånd från roterande delar.
- ▶ Kabeln ska hållas borta från maskinens arbetsområde.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

### Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Buller



Vibrationer

### Buller

- ▶ < 80 db(A) ljudtryck - Ej relevant db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 3,2 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 04:50 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.3 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

### Tekniska data

- ▶ Drift: 3-fas 400 V
- ▶ Diameter glättningsblad: 830 mm
- ▶ Vikt: 76 kg
- ▶ Effekt: 2400 W

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Husqvarna Construction Products.