

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Golvslipmaskin, handförd, eldriven

▶ HTC 420VS

Stopp/Nödstop

▶ Vrid strömställaren till "Reset" eller tryck på nödstop (EM)

Kontrollera före start

- ▶ Strömkällan: försedd med jordfelsbrytare.
- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Verktygshållare och segment: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.
- ▶ Anslut utrustning för dammbekämpning.
- ▶ Anslut vattenslangen/fyll vatten i tanken, anslut våtsug och kontrollera att stänkskyddet oskadat och riktigt monterat vid våtslipning.
- ▶ Justera vikterna, om sådana ska användas.



Skyddsfunktioner

▶ Nödstoppsknapp

Användningsområde

▶ Betong, sten.

Start

▶ Anslut elen. Vrid power vredet till "I". Vrid Grinding-vredet till "FWD" Maskinen får endast startas med sliphuvudet mot golvet.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Vinkla inte upp maskinen förrän slipverktyget slutat att rotera. Rör inte slipverktyget förrän det fått svalna.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanaly

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Använd bara maskinen på horisontella ytor.
- ▶ Se till att ingen kommer närmare än 15 m. Bryt annars arbetet och stanna motorn.
- ▶ Håll avstånd från roterande delar.
- ▶ Lösa föremål som hamnar under sliphuvudet kan slungas ut och orsaka personsador.
- ▶ Kabeln ska hållas borta från maskinens arbetsområde.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Justera om möjligt maskinens handtag så det passar dig.
- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Buller

▶ 93 db(A) ljudtryck - Ej relevant db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 4,76 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 02:10 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselsador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.
- ▶ Inga hand-/armvibrationer uppstår vid fjärrstyrning.



0.8 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: 1 x 240, 3 x 380-415
- ▶ Slipskivor: 3 x 180 mm
- ▶ Max slipdiameter: 450 mm
- ▶ Vikt: 104 kg
- ▶ Effekt: 2200 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Husqvarna Construction Products.