

## Personlig säkerhetsintroduktion PSI



### Vibratorplatta, framgående, batteridrivnen

Wacker Neuson AP2560E

#### Stopp Nödstopp

Stäng strömmen på brytaren.

#### Kontrollera före start

- Gasreglage: i tomgångsläge



#### Skyddsfunktioner

Beröringsskydd

#### Användningsområde

Marksten

#### Start

Slå till strömbrytaren.

#### Tillsyn/inspektion

Stäng av maskinen innan all typ av inspektion.

Skydda hud och ögon vid eventuell tillsyn.

#### Säker användning/riskanalys

Tipprisk, maskinen bör inte köras i lutande plan.

Titta åt det håll maskinen går, och se till att inte bli klämd mellan maskinen och fast objekt.

Vattna vid behov mot damm.

Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

## Ergonomi

Håll maskinen med båda händerna.

Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



### Buller

94 db(A) ljudtryck – 108 db(A) ljudeffekt

### Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 4,4 m/s<sup>2</sup>
- Arbetstid insats: ca 03:08 h
- Arbetstid gräns: ca 12:30 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0,5 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

### Tekniska data

Arbetsvikt: 143kg

Strömstyrka: 21,5A

Spänning: 51V

Effekt: 3,1kW